



Het bedieningspaneel gebruiken




© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



Q3942-90980



Met MENU opent u de menu's van het apparaat, inclusief "Taken ophalen".



SLUIMERSTAND

Met STATUS wordt de huidige status van het apparaat weergegeven.

Met STOP wordt de huidige taak geannuleerd.


Met HERSTELLEN worden de standaardwaarden opnieuw ingesteld.



Met deze functie kunt u uw documenten faxen naar een standaardfaxapparaat.

Hiermee kunt u het contrast van het bedieningspaneel instellen

Hiermee wordt het oorspronkelijke document beschreven.



Hiermee wordt de gekopieerde uitvoer beschreven, inclusief afwerkingsopties.

Hiermee kunt u de grootte en dichtheid van de gescande afbeelding aanpassen.

ADF 🔚



Hiermee kunt u het document via e-mail verzenden.

U kunt hier ook faxinstellingen en snelkiesnummers selecteren

Kopiëren

Eenvoudig

1. Plaats het origineel op het glas of naar boven gericht in de ADI en druk op START.

Geavanceerd

- 1. Plaats het origineel op het glas of naar boven gericht in de ADI.
- 2. Druk op KOPIËREN.
- 3. Druk op BESCHRIJF ORIGINEEL.
- 4. Selecteer de gewenste opties, zoals formaat, licht of donker en enkelzijdig of dubbelzijdig.
- 5. Druk op KOPIEERINSTELLINGEN.

* Snelkopie

* Een boekje maken

formaten maken

* Kies een uitvoerbak

6. Selecteer de gewenste opties, zoals formaat, sorteren en enkelzijdig of dubbelzijdig.

* Van enkelzijdig naar dubbelzijdig

* Van dubbelzijdig naar enkelzijdig

* Van dubbelzijdig naar dubbelzijdig

* Ophalen van een opgeslagen kopieertaak

* Een afdruktaak met originelen van meerdere

* Opslaan van een kopieertaak

* Handouts (meerdere pagina's per vel of N-omhoog)

7. Druk op START.

E-mail



- 1. Plaats het origineel op het glas of naar boven gericht in de ADI.
- 2. Druk op E-MAIL.
- 3. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u hierom wordt gevraagd.
- 4. Vul de overige velden in.
- 5. Selecteer de gewenste instellingen door achtereenvolgens op Instellingen en op OK te drukken. U kunt ook de standaardinstellingen gebruiken.
- 6. Druk op de knop START.

Faxen



- 1. Plaats het origineel op het glas of naar boven gericht in de ADI.
- 2. Druk op FAX.
- 3. Druk op Instellingen en geef een beschrijving voor het origineel.
- 4. Voer het faxnummer in via het toetsenbord.

Geavanceerde functies



- 1. Druk op 🕐
- 2. Druk op Procedure tonen.
- Schuif naar en druk op een onderwerp.
- De instructies worden automatisch afgedrukt.
 - * Een e-mail versturen

www.hp.com/go/useMyMFP

- * Een fax versturen
 - * Een fax versturen naar een snelkiesnr.
 - * Een nieuw faxsnelkiesnummer maken
 - * Faxsnelnummer verwijderen

* Een e-mailadres opslaan





Använda kontrollpanelen




© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



Använd den här funktionen för att välja pop-up-hjälptext eller skriv ut steg-för-steg-instruktioner med hjälp av "Visa mig".

MENY öppnar enhetens menyer, inklusive "Hämta utskrift".




VILOLÄGE

STATUS visar status för förbrukningsmaterial.

STOPP avbryter pågående utskrift.

ÅTERSTÄLL återställer enheten till standardkonfigurationen.

Beskriver originaldokumentet.



Beskriver de utmatade kopiorna, inklusive alternativ för efterbehandling.

ADM AIII

Använd de här kontrollerna för att justera storlek och densitet för den skannade bilden.

? E-mail E-Mail Settings PDF Color 150 dpi Standard To: CC: Start Back Clear All

Använd den här funktionen för att skicka dokumentet i ett e-postmeddelande.



Använd den här funktionen för att faxa dokument till en standardfax. Det går även att välja faxinställningar och kortnummer här.

Kopiera

Enkel kopia

1. Lägg originalet på glaset eller med utskriftssidan uppåt i den automatiska dokumentmataren. Tryck på START.

Avancerad kopia

- 1. Lägg originalet på glaset eller med utskriftssidan uppåt i den automatiska dokumentmataren.
- 2. Tryck på KOPIERA.
- 3. Tryck på BESKRIV ORIGINAL.
- 4. Välj alternativ som storlek, ljusstyrka eller mörker, och enkel- eller dubbelsidig.
- 5. Tryck på KOPIERINGSINSTÄLLNINGAR.
- 6. Välj alternativ som storlek, sortering och enkel- eller dubbelsidig.
- 7. Tryck på START.

E-post



- 1. Lägg originalet på glaset eller med utskriftssidan uppåt i den automatiska dokumentmataren.
- 2. Tryck på E-POST.
- 3. Skriv ditt namn och lösenord om du uppmanas göra det.
- 4. Fyll i de återstående fälten.
- 5. Välj de inställningar du vill använda genom att trycka på Inställningar och sedan OK, eller använd standardinställningarna.
- 6. Tryck på START-knappen.

Fax



- 1. Lägg originalet på glaset eller med utskriftssidan uppåt i den automatiska dokumentmataren.
- 2. Tryck på FAX.
- 3. Tryck på Inställningar och beskriv originalet.
- 4. Använd tangentbordet för att ange telefonnumret.

Avancerade funktioner



?

- * Kopiera enkelsidigt till dubbelsidigt (1 till 2)
- * Kopiera dubbelsidigt till enkelsidigt (2 till 1)
- * Kopiera dubbelsidigt till dubbelsidigt (2 till 2)
- * Reklamblad (flera sidor på ett ark eller N-ark)
- * Gör ett häfte

* Snabbkopior

- * Lagra ett kopieringsjobb
- * Hämta ett lagrat kopieringsjobb
- * Skapa ett jobb med original i olika storlekar
- * Välj ett utmatningsfack

- 1. Tryck **?**
- 2. Tryck på Visa mig
- 3. Bläddra till och tryck på ett ämne
- Instruktionerna skrivs automatiskt ut
 - * Skicka ett e-postmeddelande
 - * Spara en e-postadress

www.hp.com/go/useMyMFP

- * Skicka ett faxmeddelande
- * Skicka fax till ett kortnummer
- * Skapa ett nytt faxkortnummer
- * Ta bort ett faxkortnummer